

Super Ciliege Amusement

Anleitung Buchhaltung

Türe auf, schwarzer Knopf drücken, Schlüsselschalter (links) ein

Gamble-Taste **1x** drücken

Erscheint auf dem Display Short-Term (Kurzzeitzähler) oder Long-Term (Langzeitzähler) mit **Start\Stop** Taste anwählen.

Short-Term mit **BET**-Taste bestätigen, mit **Gamble**-Taste Positionen anwählen.:

S VTP	= Total Spiele
S VTP1	= Einsatz 1x
S VTP2	= Einsatz 2x
S Cash in	= Geld ein (Münzen)
S Cash out	= Hopper aus
S Cash Box	= Geld in Kasse (Münzen und Noten)
S Jet in	
S Jet out	
S Refill	= Punkte aufgebucht
S Paid	= Ausbezahlt
S Notes	= Noten in Kasse
S Tot. Win	= Gewinne
S Percent	= Auszahlprozent (auf Long-Term Zähler relevant) 85-90%

Mit **MYSTERY**-Taste Clear Buchhaltung löschen mit **BET**-Taste bestätigen.

Long-Term Zähler gleiche Funktion (Kann nicht gelöscht werden).



DIP-SWITCHES

close O ⊗

open ⊗ O

SB1	1	Auto Start	⊗ O
	2	Italienisch	⊗ O
	3	Deutsch	⊗ O
	4	Walzen schnell/langsam	O ⊗
	5	Sterne bleiben stehen	⊗ O
	6	Pot 1000/5000	⊗ O
	7	Pot im 1000	O ⊗
	8	-	⊗ O
SB2	1	Französisch	⊗ O
	2	Lampen Walzen blinken	O ⊗
	3	-	⊗ O
	4	Einschaltalarm	⊗ O
	5	-	⊗ O
	6	1 + 2	O ⊗
	7	Lichtspiel aus	⊗ O
	8	neue Display Version	⊗ O